

# Frigo Américain

## Comment raccorder un frigo américain ?

Un robinet d'arrêt puis un clapet EA agréé (RA + EA) doit être montée juste avant le frigo américain.

ROBINET D'ARRET



EA : Clapet de non-retour anti-pollution contrôlable



En pratique :

- En aval du compteur
- En amont d'un frigo américain
- En amont d'une unité de traitement de l'eau
- En amont d'une chaudière